

## **LATHUND: BELYSNING I GALLERIET**

I lokalen finns både lysrörsbelysning (fyrkantiga knapparna direkt innanför dörren) och spotlights (de tre runda knapparna lite längre in längs med vänstra väggen).

Spotlightsen är möjliga att dimma och det går även att ställa in varje enskild lampa på tre olika kanaler, så att vissa delar av lokalen kan göras mörkare än andra.

### **Så här gör du för att ställa in kanaler och dimma:**

På varje spotlight i taket finns ett hjul som går att rotera. De fyra inställningarna en kan rotera mellan är OFF och kanalerna 1, 2 och 3. Varje kanal motsvarar lampknapp 1, 2 och 3 (uppifrån räknat). De lampor som ställs in på kanal 1 dimmas alltså med hjälp av den översta knappen och så vidare.

För att veta vilken kanal en lampa är inställd på tittar du på den markering som vätter "ut" från lampan, mot en liten pigg på kanten. Testa dig fram om du är osäker!

### **Så här gör du för att flytta och plocka loss spottar:**

Det går även att flytta spotlightsen längs med skenorna i taket och du kan, om du vill, plocka ned lampor som inte behövs, eller flytta dem till en annan skena i lokalen. För att lossa lampan drar du först i spaken som finns på spotlightens sida. När spärren rikts utåt, från långsidan av lampskenan, så är det möjligt att vicka loss lampan, nedåt från skenan, eller skjuta den längs med. För att låsa fast lampan på plats drar du tillbaka spaken till kortsidan av lampans fäste.

Var försiktig och dra inte loss lamporna med all din kraft! Med lite vickande lossnar de till slut.